



Mod. BAK-16

Manual de Instruções


Batedeiras para Massas de Sorvetes

BAK-16 BAKL-16 BAKL-30



METAL RGICA SIEMSEN LTDA.

Rua Anita Garibaldi, nº 262 – Bairro: São Luiz – CEP: 88351-410 Brusque – Santa Catarina – Brasil Fone: +55 47 3255 2000 – Fax: +55 47 3255 2020 www.siemsen.com.br - comercial@siemsen.com.br






E-mail: at@siemsen.com.br

- ALÉM DESTAS MÁQUINAS, FABRICAMOS UMA LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS. CONSULTE SEU REVENDEDOR. - ESTE PRODUTO CONTA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPRESENTANTES E REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SER MODIFICADAS SEM AVISO PRÉVIO.



4.5 Após Terminar o Trabalho

4.5.1 Cuidados

Sempre limpe a máquina, para tanto DESLIGUE-A FISICAMENTE DATOMADA.

Nunca limpe a máquina antes de sua PARADA COMPLETA.

Recoloque todos os componentes da máquina em seus lugares, antes

de ligá-la novamente.

Verifique os níveis de fluídos.

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

4.6 Operação de Manutenção

4.6.1 Perigos

Com a máquina ligada, qualquer operação de manutenção é perigosa. DESLIGUE-A FISICAMENTE DA REDE ELÉTRICA, DURANTE TODA A OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO.

4.6.2 Avisos

A manutenção elétrica e/ou mecânica, deve ser feita por pessoa qualificada para realizar o trabalho.

A pessoa encarregada pela manutenção deve certificar-se de que a máquina trabalha sob Condições TOTAIS DE SEGURANÇA.

5. Análise e Solução de Problemas

5.1 Problemas, Causas e Soluções

As Batedeiras para Massas de Sorvetes Mod. BAK-16, BAKL-16, BAKL-30 e BAKL-30, foram projetadas para necessitarem o mínimo de manutenção, entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural causado pelo uso do equipamento.

Caso haja algum problema com a sua Batedeira, verifique a Tabela - 02 a seguir, onde são descritos algumas possíveis soluções recomendadas. Além disso, a Empresa coloca a disposição toda sua Rede de Assistentes Técnicos Autorizados, que terão o máximo prazer em atendê-lo (Vide Relação de Assistentes Técnicos Autorizados anexa).

SUMÁRIO

1.	Introdução ————			
	1.1 Segurança —			
	1.2 Principais Componentes			
	1.3 Características Técnicas			
2.	Instalação e Pré-Operação — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
	2.1 Instalação —			
	2.1 Instalação — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
3	Operação —			
<i>J</i> •	3.1 Acionamento			
	3.2 Procedimento para Alimentação			
	3.3 Limpeza			
	3.4 Removendo o Conjunto Mancal Caracol —			
	3.5 Removendo o Bojo Completo			
	3.6 Utilizando o Agitador de Líquidos —			
	3.7 Principais Dimensões			
	2.7 Timespais 2 miensees			
4.	Noções de Segurança - Genéricas —			
	4.1 Práticas Básicas de Operação —			
	4.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina ————			
	4.3 Inspeção de Rotina			
	4.4 Operação —			
	4.5 Após Terminar o Trabalho —			
	4.6 Operação de Manutenção —			
_				
5.	Análise e Solução de Problemas			
	5.1 Problemas, Causas e Soluções			
	5.2 Diagrama Elétrico Mod. BAK-16, BAKL-16, BAK-30 e BAKL-30-			

1. Introdução

1.1 Segurança

Quando usadas incorretamente, as Batedeiras para Massas de Sorvetes Mod. *BAK-16, BAKL-16, BAKL-30 e BAKL-30,* são máquinas potencialmente **PERIGOSAS**. Manutenção, limpeza ou qualquer outro serviço, deverão ser feitos por pessoas devidamente treinadas e com o plug desconectado da rede elétrica.

- **1.1.1-** Desconecte a máquina da rede elétrica quando desejar retirar quaisquer das partes removíveis, fazer limpeza, manutenção ou qualquer outro tipo de serviço.
 - 1.1.2- Nunca utilize instrumentos que não façam parte da máquina para auxiliar na operação da mesma.
 - 1.1.3- Antes de ligar a máquina, verifique se as partes removíveis estão fixas em suas posições.
 - 1.1.4- Nunca utilize jatos d'água diretamente sobre a máquina.
 - 1.1.5- Durante as operações, nunca utilize roupas com mangas largas principalmente nos punhos.
 - 1.1.6- Mantenha as mãos afastadas das partes girantes.
 - 1.1.7- Nunca ligue a máquina com roupas ou pés molhados.
 - 1.1.9- Ao instalar a máquina ligue o fio de aterramento (fio Terra).



IMPORTANTE

1-A temperatura de trabalho do líquido que envolve o bojo das Batedeiras de Sorvetes deve variar entre (-20 a -25°C).

2-Verificar se o Caracol esta centralizado e raspando na Lateral do Bojo, caso contrário o equipamento não deve ser utilizado, pois, seu uso nestas condições danificará o equipamento.

3-Para o bom desempenho das Batedeiras de Sorvetes deve-se processar a massa de sorvete entre 15 e 20 min., para então a massa ser transferida para o congelador.

4-Entre os intervalos de processamento de massa evitar que o bojo fique no líquido sem processar massa, este procedimento evitará a formação de gelo na lateral interna do bojo aumentando assim a vida útil do equipamento.

1.2 Principais Componentes

Todos os componentes que incorporam a máquina são construídos com materiais criteriosamente selecionados para cada função, dentro dos padrões de teste e da experiência Siemsen. A nova concepção de chapa, torna a máquina mais higiênica e de fácil limpeza.

.2.3 Cuidados

O cabo de energia elétrica, responsável pela alimentação da máquina, deve ter secção suficiente para suportar a potência elétrica consumida.

Os cabos elétricos que ficarem no solo ou junto a máquina, precisam ser protegidos para evitar curto-circuito.

Os reservatórios de óleo devem ser abastecidos até os níveis indicados. Verifique e adicione óleo se necessário.

4.3 Inspeções de Rotina

4.3.1 Aviso

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

4.3.2 Cuidados

Verifique o(s) motor(es) e partes deslizantes e girantes da máquina, quanto a ruídos anormais.

Verifique a tensão da(s) correia(s) / corrente(s) e substitua o conjunto, caso alguma correia / corrente ou polia / engrenagem apresente desgaste.

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos

entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

Verifique as proteções e os dispositivos de segurança para que sempre funcionem adequadamente.

4.4 Operação

4.4.1 Avisos

Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte da máquina, pois os mesmos poderão causar sérios acidentes. Amarre-os para cima e para trás, ou cubra-os com um lenço.

Somente usuários treinados e qualificados podem operar a máquina. Nunca toque com as mãos ou de qualquer outra maneira, partes

girantes de máquina.

segurança.

JAMAIS opere a máquina, sem algum(ns) de seu(s) acessório(s) de

No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a Chave

Liga/Desliga.

Use os óleos lubrificantes e graxas recomendadas ou equivalentes. Evite choques mecânicos, uma vez que poderão causar falhas ou

mau funcionamento.

Evite que água, sujeira e pó entrem nos componentes mecânicos e

elétricos da máquina.

NÃO ALTERE as características originais da máquina.

NÃO SUJE, RASGUE OU RETIRE QUALQUER ETIQUETA DE

SEGURANÇA OU IDENTIFICAÇÃO. Caso alguma esteja ilegível ou extraviada, solicite outra etiqueta ao Assistente Técnico mais próximo.

LEIA ATENTA E CUIDADOSAMENTE A(S) ETIQUETA(S) DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO CONTIDA(S) NA MÁQUINA, AS INSTRUÇÕES DE USO EA(S) TABELA(S) TÉCNICA(S), CONTIDAS NESTE MANUAL.

4.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina

IMPORTANTE

Leia atenta e cuidadosamente as INSTRUÇÕES contidas neste manual antes de ligar a máquina. Certifique-se de que entendeu corretamente todas as informações. Em caso de dúvida (s), consulte o seu superior e/ou o Revendedor.


4.2.1 Perigo


Cabo ou fio elétrico cuja isolação esteja danificada, pode produzir fuga de corrente elétrica e provocar choques elétricos. Antes de usá-los verifique suas condições.

4.2.2 Avisos

Certifique-se de que as INSTRUÇÕES contidas neste manual, estejam completamente entendidas. Cada função ou procedimento de operação e manutenção deve estar inteiramente claro.

O acionamento de um comando manual (botão, tecla, chave elétrica, alavanca, etc.) deve ser feito sempre que se tenha a certeza, de que se trata do comando correto.





- 01 Etiqueta Atenção Cuidado.
- 02 Chave Tecla com Proteção Plástica.
- 03 Chave Seletora 110/220 Volts.
- 04 Gabinete.
- 05 Manípulo com Haste M12.
- 06 Conjunto Mancal Caracol.
- 07 Bojo Completo.
- 08 Conjunto Pino Central.
- 09 Presilhas.
- **10 Luvas.**
- 11 Raspador.
- 12 Base.

1.3 Características Técnicas Tabela - 01

Características	U.M.	BAK / BAKL-16	BAK / BAKL-30
Produção	[l/h]	16	30
Tensão		110 / 220 (**)	110 / 220 (**)
Frequência	[Hz]	50 ou 60 (*)	50 ou 60 (*)
Potência	[CV]	0,33	0,5
Consumo	[kW/h]	0,26	0,39
Altura	[mm]	877	877
Largura	[mm]	280	320
Profundidade	[mm]	466	486
Capacidade		16	30
Peso Líquido/Bruto	[kg]	38/46	51/64

- (**) Ajustável através da chave seletora de tensão nº 03 (Fig-01).
- (*) A frequência será única, de acordo com o motor que a máquina estiver equipada.

2. Instalação e Pré-Operação

2.1 Instalação


As Batedeiras para Massas de Sorvete MOD. BAK-16, BAKL-16, BAK-30 e BAKL-30 são instaladas em balcões frigoríficos. O desenho - 01, abaixo, indica a localização e as dimensões dos furos para fixação da máquina.

O cabo de alimentação possui 3 pinos redondos onde um deles é o pino de aterramento - Pino terra. É obrigatório que os três pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento. Antes de ligar a máquina, verifique em qual tensão ela se encontra e ajuste conforme a tensão da rede elétrica utilizando a chave seletora Nº 03

Vista interna da Base N^2 12 (Fig.02), onde se localiza os rasgos para a fixação

da máquina.

Desenho-01



2.2 Pré-Operação

Verifique se a Batedeira para Massas de Sorvetes está firme em sua posição. Antes de usá-la, deve-se retirar e lavar todas as possíveis partes removíveis. Para maior segurança, leia atenciosamente o item "3.3 Limpeza".

IMPORTANTE:

Caso algum item das NOÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA, não se aplique Ao seu produto, favor desconsiderar.

As noções de segurança foram elaboradas para orientar e instruir adequadamente os usuários das máquinas e aqueles que serão responsáveis pela sua manutenção.

A máquina só deve ser entregue ao usuário em boas condições de uso, sendo que este deve ser orientado quanto ao uso e a segurança da máquina pelo Revendedor, razão porque, o usuário somente deve utilizar a máquina após conhecimento completo dos cuidados que devem ser tomados. LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL.

4.1 Práticas Básicas de Operação

4.1.1 Perigos

Algumas partes do acionamento elétrico, apresentam pontos ou terminais com presença de voltagens elevadas. Estes quando tocados, podem ocasionar graves choques elétricos ou até mesmo a morte do usuário.

Nunca mexa em um comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, etc.) com as mãos, sapatos ou roupas molhadas. A não observância dessa recomendação, também poderá provocar choque elétrico ou até mesmo a morte do usuário.

4.1.2 Advertências

A localização da chave liga/desliga deve ser bem conhecida, para que possa ser acionada a qualquer momento sem necessidade de procurá-la.

Antes de qualquer tipo de manutenção, desligue fisicamente a máquina de rede elétrica.

Proporcione espaço de trabalho suficiente para evitar quedas perigosas.


Água ou óleo poderão tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar seco e limpo.


Antes de acionar qualquer comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, alavancas, etc.) verifique sempre se o comando está correto, ou em caso de dúvidas, consulte este Manual.

Nunca toque ou acione em um comando manual (botões. teclas. chaves elétricas, alavancas, etc.) por acaso.

Se um trabalho tiver que ser feito por duas ou mais pessoas, sinais de coordenação devem ser dados a cada etapa da operação. A etapa seguinte não deve ser iniciada a menos que um sinal seja dado e respondido.

3.7 Principais Dimensões





3. Operação

3.1 Acionamento

O acionamento da máquina é feito apertando a Chave Tecla c/ Proteção Plástica $N^{\circ}02(Fig.01)$ localizada na parte frontal do Gabinete $N^{\circ}04$ (Fig.01).

3.2 Procedimento para Alimentação

Coloque os ingredientes dentro do Bojo Completo $N^{\!\scriptscriptstyle 2}\!07$ (Fig.01) e ligue a máquina.

IMPORTANTE

Antes de ligar a máquina, certifique-se que todas as partes removíveis estão fixas em suas posições.

3.3 Limpeza

IMPORTANTE

Nunca faça limpeza com a máquina ligada a rede elétrica, para tanto retire o plug da tomada.

Todas as partes móveis devem ser removidas e limpas. Lave com água e sabão neutro. Abaixo descreveremos o procedimento para a remoção das mesmas.

3.3.1 Cuidados com os aços inoxidáveis

Os aços inoxidáveis podem apresentar pontos de "ferrugem", que SEMPRE SÃO PROVOCADOS POR AGENTES EXTERNOS, principalmente quando o cuidado com a limpeza ou higienização não for constante e adequada.

A resistência à corrosão do aço inoxidável se deve principalmente a presença do cromo, que em contato com o oxigênio, permite a formação de uma finíssima camada protetora. Esta camada protetora se forma sobre toda a superfície do aço, bloqueando a ação dos agentes externos que provocam a corrosão.

Quando a camada protetora é rompida, o processo de corrosão é iniciado, podendo ser evitado através da limpeza constante e adequada.

Imediatamente após a utilização do equipamento, deve-se promover a limpeza, utilizando água, sabão ou detergentes neutros, aplicados com um pano macio e/ou esponja de nylon. Em seguida, somente com água corrente, deve-se enxaguar e imediatamente secar, com um pano macio, evitando a permanência de umidade nas superfícies e principalmente nas frestas.

O enxágüe e a secagem, são extremante importantes para evitar o aparecimento de manchas e corrosão.

IMPORTANTE

Soluções ácidas, soluções salinas, desinfetantes e certas soluções esterilizantes (hipocloritos, sais de amônia tetravalente, compostos de iodo, acido nítrico e outros), devem ser EVITADAS por não poder permanecer muito tempo em contato com o aço inoxidável:

Por geralmente possuírem **CLORO** na sua composição, tais substâncias atacam o aço inoxidável, causando pontos (*pitting*) de corrosão.

Mesmo os detergentes utilizados na limpeza doméstica, não devem permanecer em contato com o aço inoxidável além do necessário, devendo ser também removidos com água e a superfície completamente seca.

Uso de abrasivos:

Esponjas ou palhas de aço e escovas de aço carbono, além de arranhar a superfície e comprometer a proteção do aço inoxidável, deixam partículas que enferrujam e reagem contaminando o aço inoxidável. Por isso, tais produtos **não devem** ser usados na limpeza e higienização. Raspagens feitas com instrumentos pontiagudos ou similares também **deverão ser evitadas**.

Principais substâncias que causam a corrosão dos aços inoxidáveis:

Poeiras, graxas, soluções ácidas como o vinagre, sucos de frutas e demais ácidos, soluções salinas (salmoura), sangue, detergentes (exceto os neutros), partículas de aços comuns, resíduos de esponjas ou palhas de aco comum, além de outros tipos de abrasivos.

3.4 Removendo o Conjunto Mancal Caracol

- * Gire o Manípulo Nº04 (Fig.04) em sentido anti-horário até remove-lo.
- * Retire a Presilha Nº01 (Fig.03) puxando-a para fora.
- * Levante a Luva Nº02 (Fig.03) verticalmente para cima.
- * Retire o Conjunto Mancal Caracol $N^{\!\circ}03$ (Fig04) fazendo movimentos alternados forçando-o para a esquerda.

Observação

Caso fique difícil de remover o Conjunto Mancal Caracol Nº03 (Fig.04), recoloque o Manípulo Nº04 (Fig.04) (sem aparafusa-lo) e empurre-o forçando a saída do Conjunto Mancal Caracol.




Figura - 03



Figura - 04

3.5 Removendo o Bojo Completo

Para remover o Bojo Completo $N^{\circ}01$ (Fig.05), retire a Presilha $N^{\circ}03$ (Fig.03), puxando-a para fora. Levante verticalmente a Luva $N^{\circ}02$ (Fig.05) e em seguida retire o Bojo Completo $N^{\circ}01$ conforme figura abaixo.



3.6 Utilizando o Agitador de Líquidos

O Agitador de Líquidos $N^{\circ}01$ (Fig.06) é utilizado no processo de fabricação de picolé. Para colocá-lo retire o Conjunto Mancal Caracol e o Bojo Completo conforme item "3.4 Removendo o Conjunto Mancal Caracol" e "3.5 Removendo o Bojo Completo" citados nas páginas 5 e 6. Antes de colocar o Agitador de Líquidos $N^{\circ}01$ (Fig.06), lubrifique o furo $N^{\circ}03$ (Fig.06) existente na parte inferior do Agitador de Líquidos com graxa para rolamento. Em seguida levante a luva $N^{\circ}02$ (Fig.06) coloque o sextavado do Agitador de Líquidos na mesma posição e deslize a mesma para baixo fazendo assim a perfeita transmissão do Eixo Superior do Bojo $N^{\circ}04$ (Fig.06) com o Agitador de Líquidos $N^{\circ}01$ (Fig.06). Para evitar que a Luva suba com a rotação dos eixos, coloque a Presilha $N^{\circ}03$ (Fig.03) encaixando-a no rasgo existente do Eixo Superior do Bojo $N^{\circ}04$ (Fig.06).

